

## **Dotazione delle diverse versioni del LI-6400XT**

### **LI-6400XT: dotazione di base**

console di sistema  
testa sensore con 2 analizzatori CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O  
cuvetta standard da 6 cmq con sensore interno di PAR  
4 batterie ricaricabili  
carica batterie  
cavo seriale RS232  
adattatore RS232-USB  
scheda compact flash  
adattatore Ethernet con cavo  
Windows software  
gambe di sostegno  
kit minuterie di ricambio  
manuali di istruzione  
valigia da trasporto

### **LI-6400XTQ Controllo CO<sub>2</sub>**

oltre alla dotazione di base, questa versione comprende:

- 6400-01 sistema di iniezione del CO<sub>2</sub>
- 9901-013 sensore esterno di quanti

### **LI-6400XTP Controllo ambientale**

oltre alla dotazione di base, questa versione comprende:

- 6400-01 sistema di iniezione del CO<sub>2</sub>
- 9901-013 sensore esterno di quanti
- 6400-02B sorgente di luce LED Rosso/Blu

### **LI-6400XTF Fotosintesi e Fluorometria**

oltre alla dotazione di base, questa versione comprende:

- 6400-01 sistema di iniezione del CO<sub>2</sub>
- 9901-013 sensore esterno di quanti
- 6400-40 camera fluorometro per misure di fluorescenza

### **LI-6400XTR Il più completo**

oltre alla dotazione di base, questa versione comprende:

- 6400-01 sistema di iniezione del CO<sub>2</sub>
- 9901-013 sensore esterno di quanti
- 6400-40 camera fluorometro per misure di fluorescenza
- 6400-02B sorgente di luce LED Rosso/Blu